



## TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1      Tel. 0039.0131.71666  
15077 Predosa – Italy      Fax 0039.0131.71696  
[www.termignoni.it](http://www.termignoni.it)      info@termignoni.it

## NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 1/4

K077

KAWASAKI Z800e '13

1 SIL.

01



02



03



04



05



06



### SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE

- Svitare la vite della staffa supporto silenziatore superiore (Fig. 01);
- Rimuovere il paracalore, svitando le viti di sostegno (Fig. 02,03);
- Allentare la vite della fascetta innesto (Fig. 04);
- Svitare la vite della staffa supporto silenziatore inferiore e conservarla per il montaggio del silenziatore Termignoni (Fig. 05);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig. 06).

### DISASSEMBLY OF THE SILENCER

- Unscrew the screw of the upper silencer support bracket (Pic. 01);
- Remove the heat shield, unscrewing the support screws (Pic. 02,03);
- Loosen the screw of the small metal clamp (Pic. 04);
- Unscrew the screw of the lower silencer support bracket and keep it for mounting the Termignoni silencer (Pic. 05);
- Remove the original silencer (Pic. 06).

# NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

**K077**
**KAWASAKI Z800e '13**
**1 SIL.**
**07**

**08**

**09**

**10**

**11**

**12**

**13**

**14**

**15**


## MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Imboccare la vite testa cilindrica M8x30 e la rondella 8x16 sulla fascetta (in dotazione) ed inserirla sull'innesto silenziatore (Fig. 07,08);
- Innestare il silenziatore Termignoni al collettore (Fig. 09);
- Avvitare la vite a testa cilindrica M10, originale, con le rondelle e il dado autobloccante M10 (in dotazione) sul supporto inferiore, senza stringere (Fig. 10,11,12);
- Montare il gommino sulla fascetta supporto silenziatore (Fig. 13);
- Posizionare la fascetta sul silenziatore e fissarla alla staffa, tramite la vite e il dado originale (Fig. 14,15);

## MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Enter the round head screw M8x30 and the washer 8x16 in the small metal clamp and insert it into the silencer (Pic. 07,08);
- Insert the silencer Termignoni into the collector (Pic. 09);
- Screw the socket cap screw M10, original, with the washers and the self locking nut M10 (in the pack) on the lower support, without tightening (Pic. 10,11,12);
- Mount the rubber into the silencer ring holder (Pic. 13);
- Place the ring holder on the silencer and fix it to the bracket with the original screw and nut (Pic. 14,15);
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.



## TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1      Tel. 0039.0131.71666  
15077 Predosa – Italy      Fax 0039.0131.71696  
[www.termignoni.it](http://www.termignoni.it)      info@termignoni.it

## NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 3/4

K077

KAWASAKI Z800e '13

1 SIL.

20



21



22



23



24



25



### MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Inserire la vite a testa bombata M6x10 sulla fascetta supporto silenziatore e avvitare con il dado auto-bloccante, in dotazione, senza stringere (Fig. 20,21);
- Ora stringere tutte le viti, iniziando dalla vite della fascetta supporto silenziatore, per ultima la vite della fascetta innesto (Fig. 22,23,24,25);
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

### MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Insert the round head screw M6x10 into the silencer ring holder and screw it with the nut self-locking, in the pack, without tightening (Pic. 20,21);
- Tighten all screws, starting from the silencer ring holder, to the last screw of the small metal clamp (Pic. 22,23,24,25);
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.





**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1      Tel. 0039.0131.71666  
15077 Predosa – Italy      Fax 0039.0131.71696  
[www.termignoni.it](http://www.termignoni.it)      info@termignoni.it

**DOTAZIONE    PACKING LIST**

pag. 4/4

**K077**

**KAWASAKI Z800e '13**

**1 SIL.**

N°1 SILENZIATORE - **SILENCER K077**

N°1 DB KILLER **cod. TER403**

N°1 FASCETTA INNESTO - **SMALL METAL CLAMP cod. TK029**

N°1 VITE TESTA CILINDRICA TCEI - **ROUND HEAD SCREW INOX M8x30**

N°1 RONDELLA - **WASHER 8x16**

N°1 VITE TESTA CILINDRICA INOX TCEI - **ROUND HEAD SCREW INOX M5x6**

N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE - **SILENCER RING HOLDER cod. TK080**

N°1 GOMMINO FASCETTA - **RUBBER RING HOLDER Ø 120**

N°1 VITE TESTA BOMBATA INOX TBEI - **PAN HEAD SCREW INOX M6x10**

N°2 RONDELLE - **WASHERS 10x20**

N°1 DADO AUTOBLOCCANTE - **SELF-LOCKING NUT M10**

N°1 DADO AUTOBLOCCANTE - **SELF-LOCKING NUT M6**

