



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

**K069**

**Kawasaki ZX-R 10 2010**

**Corpo centrale**

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE**

01



02



pag. 1/3

### **SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE ORIGINALE**

*Per lo smontaggio del silenziatore fare riferimento alle note di assemblaggio dell'impianto K067*

- Svitare la fascetta del corpo finale (Fig. 01);
- Allentare e rimuovere la vite del corpo centrale (Fig. 02);
- Allentare la sonda (Fig.03);
- Allentare e rimuovere i cavi valvola (Fig. 04);
- Rimuovere il corpo centrale (Fig. 05);
- Rimuovere la guarnizione (Fig.06);
- Dal vano sotto la sella passeggero rimuovere completamente i cavetti della valvola (Fig.07) avendo precedentemente rimosso la vite dell'apposito sostegno (Fig.08).

03



04



05



06



### **DISMOUNTING THE ORIGINAL SILENCER**

For silencer dismounting details see the assembly note of K067

- Unscrew final body clamp (Pic. 01);
- Remove screw on final body support (Pic. 02);
- Unscrew probe(Pic..03);
- Unscrew valve cable and remove it from support (Pic. 04);
- Remove central body(Pic. 05);
- Remove gasket(Pic.06);
- From compartment under passenger seat remove cable (Pic.07) first remove screw from support(Pic.08).

07



08





**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

**K069**

**Kawasaki ZX-R 10 2010**

**Corpo centrale**

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE**

09



10



pag. 1/3

### **MONTAGGIO DEL CORPO CENTRALE TERMIGNONI**

- Innestare il corpo centrale in dotazione (Fig.09);
- Inserire la vite TCEI 8x35 con la relativa rondella 8x24 e serrare con dado M8 e rondella in dotazione(Fig.10);
- Avvitare e serrare la sonda facendo attenzione al corretto posizionamento dei cavi (Fig.11)

11



12



**Per il montaggio del silenziatore fare riferimento alle istruzioni di montaggio del K067**

### **MOUNTING THE TERMIGNONI FINAL BODY**

13



14



- Insert the final body (in package)(Pic.09);
- Insert screw on final body bracket and screw it with nut (in package)(Pic.10);
- Screw the probe and pay attention to cable track (Pic.11);
- Insert silencer (Pic.12);
- Screw and lock the silencer (Pic.13,14);
- Lock the screw on final body (Pic.15).

15



**For silencer mounting details see the assembly note of K067**



## TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

### **DOTAZIONE / ASSEMBLY KIT** pag. 3/3

N° 1 Corpo finale / Final body **K069**

N° 1 Vite / Screw **TCEI M8X35**

N° 2 Rondelle / Washers **8x24**

N° 1 Dado autobloccante / Self blocking nut **M8**

